### Información general de seguridad

#### ▲ ADVERTENCIA

- Verifique que las ruedas están bien puestas antes de montar la bicicleta. Si las ruedas están flojas de alguna
- manera, se podrían salir de la bicicleta y podría resultar en heridas graves.

   Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden dañar y/o hacer fallar la cadena.
- Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.
   Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión reforzados. Asegurarse de verificar el cuadro a continuación antes de seleccionar el pasador a usar. Si se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena

usada,no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede se rompa o se caiga.

Cadena	Pasador de conexión reforzado	Herramienta para cadenas
Cadena superangosta de 9 velocidades como la CN-7701 / CN-HG93	Plateada	TL-CN31 / TL-CN22
Cadena angosta de 8/7/6 velocidades como la CN-HG50 / CN-IG51	Negra Negra	TL-CN31 / TL-CN22 y TL-CN30 / TL-CN21

• Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un pasador de extremo. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado o un pasador de extremo se



- Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la cadena se puede romper y se podría
- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floia, gastada o dañada puede resultar heridas para el ciclista. Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras

- Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles. • Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de
- Deberá limpiar periódicamente el desviador de cambios y lubricar todas las partes móviles (mecanismo y
- Si no se puede realizar el ajuste de los cambios, verifique el grado de paralelismo en los punteros de la bicicleta.
   También verifique si el cable está lubricado y si la envoltura del cable es demasiado larga o corta.
- Si escucha un ruido normal como resultado de la flojedad en la polea, deberá cambiar la polea.
  Si la rueda se endurece y resulta difícil de girar, deberá lubricarla con grasa.
- No aplique lubricante dentro del cubo, de lo contrario la grasa se podr\u00eda sali.
- Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la cadena
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y
- Se debe tener cuidado de usar ruedas dentadas con la misma marca de grupo. Nunca se deben usar ruedas dentadas con marcas de grupos diferentes.
- Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia de dificultar el funcionamiento del cambio SIS debido a la alta resistencia del cable.
- Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completamente a ambos lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la hicicleta cuando se hava girado completamente el manillar.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una quía de cable del juego de
- pedalier.
   El velocímetro SC-C050, odómetro SC-C051 y reloj y cronómetro SC-C052 están disponibles como items
- separados. Consulte a su vendedor de bicicletas para más detalles.

   Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está
- guiario.

  Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

  Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

#### Instrucciones de servicio técnico

## SI-R917B

# Sistema de transmisión trasero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	Altus	Tourney 40		Tourney
CI-DECK	ID-C050-8R	ID-C050-7R		ID-C050-6R
REVOSHIFT	SB-C055A-8R	SB-C055A-7R		SB-C055-6R
Envoltura de cable	SIS	SIS		SIS
Desviador de cambio trasero	RD-CT95	RD-TX70/50/30 RD-N	/IR40-7	RD-TX70/50/30
Tipo	Smart Cage	Smart Cage M	IGS	Smart Cage
Cubo de rueda libre	FH-CT91	_		_
Engranajes	8	7		6
Juego de ruedas dentadas / Rueda libre	CS-HG50-8I CS-HG40-8I	MF-HG40-7 MF-TZ07		MF-HG22 MF-TZ06
Cadena	CN-HG50 / CN-UG50			
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP18 / SM-BT18			

#### Especificaciones

#### Desviador de cambio trasero


Dooridadi ad dambid traddio			
Modelo	RD-CT95	RD-MR40-7	RD-TX70/50/30
Tipo	Smart cage	MGS	Smart cage
Capacidad total	43T	40T	43T
Rueda dentada mayor	34T	34T	28-34T
Rueda dentada manor	11T	13T	11T
Diferencia de dientes del conjunto de platos	20T	20T	20T
Platos aplicables (configuración de dientes de plato)	FC-CT92 (42-34-24T)	FC-TY33A (48-38-28T)	FC-TX70 (42-34-24T) FC-TX71 (48-38-28T)


#### Combinación de los dientes de los juegos de ruedas dentadas / rueda libre

Modelo	Engranajes	Nombre del grupo	Combinación de los dientes
CS-HG50-8I	8	an	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30T
CS-HG40-8I	8	ao	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34T
MF-HG40-7	7	az	14, 16, 18, 20, 22, 24, 34T
MF-HG37	7	ax	14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T
MF-TZ07	7	dy	14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T
MF-TZ06	6	bx	14, 16, 18, 21, 24, 28T
MF-HG22	6	Y	14, 16, 18, 21, 24, 28T

#### Instalación de las ruedas dentadas

que tiene la marca del grupo debe mirar hacia afuera y estar colocada de forma que la marca trianqular (A) en cada que la marca trangular (A) en cada rueda dentada y la parte A del cuerpo de la rueda libre (en la ranura más ancha) estén alineadas.






Al instalar las ruedas dentadas, usar la herramienta especial (TL-HG16) para apretar el


Par de apriete: 30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}


Para cambiar las ruedas dentadas, usar la herramienta especial (TL-HG16) y la herramienta (TL-SR20) para desmontar el anillo




#### Instalación del desviador de cambio trasero

Al instalar se debe verificar que no hay una formación cuando el tornillo de ajuste de tensión B toca la puntera trasera.








### Largo de la cadena


Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)




#### Verificación de la unión de la cadena.


Para las cadenas IG, in-sertar el medidor de cadena (TL-CN24) en el interior del eslabón próximo al pasador de unión de ca-dena para verificar que el ancho in-terior del eslabón sea correcto

Verificar que el pasador de unión sobresale del eslabón exterior igual distancia de ambos lados, y que la distancia que sobresale sea 0,2 mm o





# Instalación de la rueda libre




#### Cambio del cuerpo de rueda libre


Luego de desmontar el eie del cubo, desmontar el perno de fijación de rueda libre (dentro del cuerpo de la rueda libre), y cambiar el cuerpo de rueda libre

No desmontar el cuerpo de rueda libre porque puede resultar en un malfuncionamiento.

Par de apriete: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}



#### Montaje de la palanca de cambios




#### Ajuste


1. Ajuste del tope exterior Girar el tonillo de ajuste de tone

exterior para ajustar de forma que al mirar desde atrás, la polea quía esté debajo de la línea exterior de la rueda

Después de esto, instale la cadena



2. Conexión y fijación del cable Cambie el cable interior realizando los pasos ① a ③ tal como se indica en la figura



# Inserción del cable

Insertar el cable dentro de la envoltura del cable por el extremo que tiene una marca. Lubricarla por el extremo con la marca de manera que el cable funcione con eficiencia.



#### Corte de la envoltura del cable Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo

opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme



Conectar el cable al desviador de cambio trasero, después tirar del cable eliminando la flojedad,asegurarlo al desviador de cambio trasero, como se indica en la figura.

Par de apriete: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}






3. Ajuste de tope interior

Mientras gira el plato delantero, mueva la palanca para cambiar al engranaje menor. Girar el tornillo de ajuste de tope interior para ajustar de forma que la polea quía se mueva directamente debajo de la rueda dentada mayor.

4. Como usar el tornillo de ajuste de tensión B Montar la cadena en el plato menor y la rueda dentada mayor, y girar la biela hacia atrás. Luego, girar el tornillo de ajuste de tensión B para acercar la polea guía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la cadena en la rueda dentada menor v repetir lo anterior para asegurarse que la polea guía no toca la rueda dentada.





5. Aiuste del SIS

Empujar la palanca de cambios una vez para mover la cadena de la rueda dentada menor a la 2a. rueda dentada . Después, empujar la palanca tanto como sea posible, y girar la biela.



Apretar el perno de ajuste hasta que la cadena vuelva a la 2a. rueda dentada (Hacia la derecha)




#### Mejor posición

La mejor posición es donde la cadena toque y haga ruido contra la 3a. rueda dentada al empujar la palanca de cambios lo suficiente como para eliminar el juego.

Volver la palanca a su posición original (cuando la palanca está en la 2a. posición y se retira el dedo de la palanca), y girar la biela. Si la cadena toca la 3a. rueda dentada y todavía hace ruido, aflojar ligeramente el casquillo de ajuste de envoltura de cable (hacia la derecha) y dejar de aflojar en el punto donde no se escuche más ruido.

Para el mejor rendimiento del SIS, se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de

#### Haciendo el cambio



# Instalación del interruptor

Retire la tapa del interruptor e instale el interruptor tal como se indica en la figura

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso (Spanish)